



1 Montieren Sie den Kennzeichenhalter EASY-CLICK RGS am Fahrzeug. Wir empfehlen die Montage mit den im Kennzeichenhalter bereits integrierten Beilagscheiben vorzunehmen. Dies sichert Ihnen optimalen und klapperfreien Halt am Fahrzeug. Die Beilagscheiben lassen sich einfach aus dem Kennzeichenhalter herausdrücken.

2 Setzen Sie Ihr Kennzeichen hinter die Haltenasen an der unteren Leiste mittig in den Kennzeichenhalter ein. Achten Sie darauf, dass Ihr Kennzeichen in den Ecken jeweils von dem Kennzeichenhalter umschlossen wird.

3 Drücken Sie nun Ihr Kennzeichen oben gegen die CLICK-Verschlüsse, beginnen Sie **hierzu unbedingt jeweils von einer der Aussenseiten** rechts (h) oder links (e)

Am einfachsten verriegeln Sie die Click-Verschlüsse in der Reihenfolge von (e) nach (h) oder von (h) nach (e) - FERTIG !

4 Für das Entriegeln verwenden Sie bitte die beigelegten EASY-CLICK-Spezialschlüssel, indem Sie mit der Schlüsselnahe in die Führungsnut der CLICK-Verschlüsse drücken. Nun das Kennzeichen durch Hochstellen des Spezialschlüssels um max. 90 Grad aus dem Kennzeichenhalter entriegeln. Optional kann, sofern es der Montagebereich am KFZ zulässt, auch ein Schraubenzieher mit flacher Klinge in gleicher Breite wie die Führungsnut am Verschluss zum Entriegeln verwendet werden.

5 Entriegeln Sie in der Reihenfolge (e) bis (h) oder (h) bis (e), am einfachsten von Aussenseite zu Aussenseite.

6 Verschlüsse sind bei sachgemäßer Bedienung mehrfach verwendbar !

7 Die nach außen und innen gerichteten Kanten, die von einer Kugel mit Durchmesser 100 mm berührt werden, besitzen einen Radius von 2,5 mm oder darüber und entsprechen somit den Vorschriften des § 30 STVZO sowie der RREG 74/483/EWG einschließlich aller Änderungen bis 87/354/EWG (Mindestradius 2,5mm).

PRODUKTINFORMATION:

Unser EASY-CLICK RGS Kennzeichenhalter ist aus 100 % Polypropylen (PP) hergestellt. Das Produkt ist sehr elastisch und eignet sich hervorragend zur Montage an gerundeten Stoßstangen. PP ist 100 % recyclebar.